



BETTER

INSIGHTS

EVORIS

Künstliche Intelligenz
trifft auf Holzwerkstoffplatte

DIEFFENBACHER
MOVE FORWARD. TOGETHER.





DIEFFENBACHER: HERE TO STAY SINCE 1873

D



Long-term orientation
145+ years in the business



Independent family-owned



Close to our customers
1,700 employees worldwide



Resilient
acting in 3 different markets



Solid revenue
Turnover
400+ mil. € yearly



Jürgen Woll
Vice President Automation
+49 7262 65 629
juergen.woll@dieffenbacher.de



DIEFFENBACHER

D

Wood-based Panels Industry



MDF



Particleboard



LVL



OSB

Forming Industry



Composites



Stainless steel



Metal

Recycling Industry



Wood recycling and formwood



Alternative fuels incl. pellets




W2P – “Second Life” solutions



WOOD BASED PANELS INDUSTRY

D





WOOD BASED PANELS INDUSTRY

D





PORTFOLIO - HIGHLIGHTS

D






Drive your plant's
digitalization easily with

- **Better insights** into production to make better decisions
- **Higher efficiency** in production
- Increase of the **output capacity / speed**
- **Savings on raw material** like glue and wood
- **Reduced operating costs**
- **Less unplanned downtime** / higher technical availability
- **Improved board quality** and reduced rejects
- Reduction of training requirements for plant operators
- LifeCycle support with services and ongoing updates.






IBA-SYSTEM





Features & benefits


- **Cooperation** with iba AG for iba-system in wood-based panel technology
- Expert in data collection in industrial plants
- Industry standard with **over 20,000 installations**
- Comprehensive plant connectivity - **No tag limitation**
- **Central and secure data collection** and storage **on edge** and processing in high resolution
- Easily extendable Trending
- Company-wide flexible **event and time based online and offline analysis**
- **Camera integration and synchronisation with measured values**






IBA HD API – Zugriff auf Zeitreihendatenbank

- Python-Applikationen als Docker-Container (Ubuntu-Basis)
- gRPC-Client auf Basis der IBA HD API-Referenz abgeleitet und in Applikation eingebunden
- Performante Datenabfrage von IBA HD-Server direkt aus dem Container über IBA HD API möglich




IBA FILES.DLL – Zugriff auf Messdateien

- Messdateien werden mit **IBA FILES.DLL**-Schnittstelle ausgelesen
- restdieff-Microservice (Windows-Basis) liest Messdateien mit **IBA FILES.DLL** ein und stellt Daten auf REST-Schnittstelle bereit
- Python-Applikationen (Docker-Container) greift auf REST-Schnittstelle des restdieff-Service zu
- IBA FILES.DLL benötigt Verbindung zu IBA Lizenzdienst (Windows) und kann deshalb aktuell nicht direkt im Docker-Kontext verwendet werden





EVORIS START CENTER





Features & benefits

- Company-wide secure access to **the browser-based** EVORIS solution - **even mobile**
- Multilingual Start Center and **apps in modern and user-friendly design**
- Individually **configurable dashboards** and needs-based views
- Storage of configured dashboards
- **Easy, intuitive and attractive** user interface
- **Expandable** with future apps



APPS

 A-Z

Anomaly Detection

Quality Prediction

Curve Analysis

Component History

Zeroing

Pressure Insulation

Vibration Monitoring

Particle Size

Actual value

Template App

Qualitätsvorhersage

Biegefestigkeit (MOR)

Tag

11,6
12,2
N/mm²

Qualitätsvorhersage

Biege-Elastizitätsmodul (MOE)

Tag

2279
2100
N/mm²

Taschenrechner

308 x 42

12,936

AC	±	%	÷
7	8	9	x
4	5	6	-
1	2	3	+
0	,	=	

Qualitätsvorhersage

Tag	Status	Wert	Target	Einheit
MOR	✓	11.5	12.2	N/mm ²
MOE	⚠	2,285	2,100	N/mm ²
IB	✓	0.50	0.50	N/mm ²
SS	✓	1.21	1.17	N/mm ²
DENS	✓	623	625	kg/m ³

Anomalieerkennung

menznau_wunsch_20220118

Verfügbare Anomalieerkennungen

Anomalieverlauf

1
0,8
0,6
0,4
0,2

— Anomalie-Wert
--- Alarmgrenze
... Warngrenze

Zeroing

Suspicious Frames


Left: 2, 6

Right: 2





ANOMALY DETECTION





Features & benefits

- Live data on **deviations from the normal state** of a production (Anomaly)
- Automatic **detection of threshold values**
- Displaying of **signals causing an anomaly**
- **Fewer or shorter production downtimes**
- Fast and accurate **error identification**
- Plannability of preventive maintenance activities
- Easier shift handovers due to more transparency

A-Z




Anomaly Detection



Quality Prediction



Zeroing



Pressure Insulation



Component History



Particle Size



ANOMALY DETECTION

bandlauf

Verfügbare Anomalieerkennungen

Live

Historisch

Aktueller Anomaliewert



Aktuelle Auffälligkeiten

Bereich	Parameter	Erwarteter Wert	Aktueller Wert	Anteil	Trend
unknown	Belt alignment outfeed bottom	-0,69 mm	-2,02 mm	10,44 %	
unknown	Outlet drum top left control valve set point	0,16 V	0,12 V	10,04 %	
unknown	Outlet drum bottom right position	284,47 mm	285,03 mm	7,54 %	
unknown	Belt alignment outfeed top	0,47 mm	-0,49 mm	7,12 %	
unknown	Orthogonal Adjust AV	-0,21 mm	-0,22 mm	6,02 %	

Anomalieverlauf



APPS

<<

Particle Size

Anomaly Detection

Quality Prediction

ANOMALY DETECTION

review_test


Verfügbare Anomalieerkennungen

Live

Historisch


Historischer Anomalieverlauf

Testdaten | 1 Woche | 24 Stunden | 8 Stunden



- Anomalie-Wert
- Alarmgrenze
- Warngrenze
- Anomalie
- VK842_Ga51_BCT114_2.GEN.PV
- VK842_Ga65_BCT114_2.GEN.PV
- VK842_Ga58_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga63_BPT113_2.GEN.PV
- VK842_Ga63_BPT113_1.GEN.PV
- VK842_Ga63_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga61_BPT131_1.GEN.PV
- VK842_Ga61_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga51_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga51_BPT131_1.GEN.PV
- VK842_Ga51_BPT113_1.GEN.PV
- VK842_Ga6F_BPT113_1.GEN.PV
- VK842_Ga53_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga53_BPT113_1.GEN.PV
- VK842_Ga51_BPT111_1.GEN.PV
- VK842_Ga54_BPT112_1.GEN.PV
- VK842_Ga61_BPT111_1.GEN.PV

Sichtbar	Farbe	Bereich	Parameter	Einheit	Erwarteter Wert	Aktueller Wert	Anteil
		Leimdosierung	MDI CL 2, Dosing pump pressure	bar	2,33	2,26	52,87 %
		Leimdosierung	Resin CL, Pressure before filter	bar	0,27	0,51	9,69 %
		Leimdosierung	Resin CL, Dosing suction pressure	bar	0,25	0,51	6,46 %





EVORIS - MULTI ANOMALY DETECTION

D

EVORIS ACTIVE APPS DASHBOARD_MENZNAU +

APPSS

SEARCH A-Z

Anomaly Detection Quality Prediction Zeroing Pressure Insulation Component History Particle Size

Qualitätsvorhersage

Tag	Status	Wert	Target	Einheit
MOR	✓	12,7	11,8	N/mm ²
MOE	⚠	2.553	2.200	N/mm ²
IB	✓	0,60	0,60	N/mm ²
SS	✓	1,29	1,20	N/mm ²
DENS	⚠	654	580	kg/m ³

Anomalieerkennung

bandlauf

Anomalieverlauf

1
0,5

Anomalie-Wert
Alarmgrenze
Warngrenze

Qualitätsvorhersage

Biegefestigkeit (MOR)

Tag

MOR [N/mm²]

Anomalieerkennung

trocknung_beleimung

Aktueller Anomaliewert

0,52

Anomalieerkennung

ventile

Aktueller Anomaliewert

0,21

02.03.2022 17:24:49


+

☆+

!



COMPONENT HISTORY





Features & benefits


- Compressed recording of the **load on components over the entire life cycle**
- **Archiving and comparing of component histories / Estimation of the (service) life of components**
- Holistic analysis of the load on a component over its entire life cycle
- Faster error detection and cause analysis
- Better deduction of **preventive maintenance measures** (Fewer or shorter downtimes)



City or motorway?

How was it driven?

Summer vehicle?



APPS



Component History



COMPONENT HISTORY



Selection

CPS – Cleaning brush



Mileage



Torque




Name

Counter

Parameter 1

Parameter 2


Process



SETTINGS

+ Add event


View



Update chart



QUALITY PREDICTION





Features & benefits

- **Real-time prediction of quality-relevant production parameters**
- MOR, MOE, IB and surface soundness
- **Full self-learning AI system**
- Continuously increasing prediction accuracy over time
- **Improved board quality and higher production speed** through product optimization
- **Saving on resources** (wood, glue, energy) and **reject reduction**
- Increased **sustainability** of production
- Automatic system adaptation to changing production conditions and products
- **Early detection of quality deviations** and **faster error detection**
- Automatic **import of laboratory data**

APPS



Anomaly Detection

Quality Prediction

QUALITY PREDICTION

Recipes: Press 16mm P2 Standard Glueing Glue103

1 month



1 week

1 day


8 hours

1 hour


Bending strength (MOR)

 Laboratory values

Modulus of elasticity in bending

 Laboratory values

Internal bond (IB)

 Laboratory values

Surface soundness (SS)

 Laboratory values

APPS



Anomaly Detection Quality Prediction

QUALITY PREDICTION

Recipes: Press 16mm P2 Standard Glueing Glue103



1 month

1 week

1 day


8 hours

1 hour





PARTICLE SIZE





Features & benefits

- **Live data on particle size and distribution**
- Displaying of distribution over time
- **Notifications of deviations**
- Automatic adaptation to mat height
- **Detection of machinery defects and wear**
- **Better board quality and quality prediction**



PARTICLE SIZE


D



APPS




A-Z



PARTICLE SIZE


Mittlere Spangröße



Spangrößenanteil


Farbe	Größe	15:05 – 15:28	15:28 – 15:52	15:52 – 16:15	16:15 – 16:39	16:39 – 17:02	17:02 – 17:26
Grey	Ø	2,37 mm	2,35 mm	2,34 mm	2,31 mm	2,28 mm	2,33 mm
Blue	4,0 mm	2,64 %	2,71 %	2,36 %	2,38 %	2,84 %	
Green	2,0 mm	52,3 %	51,1 %	51,1 %	50,2 %	49,2 %	50,5 %
Yellow	1,0 mm	40,2 %	40,5 %	41,1 %	40,8 %	38,8 %	38,5 %
Pink	0,63 mm	4,88 %	5,69 %	5,40 %	6,69 %	9,60 %	8,14 %
Light Blue	0,315 mm	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Light Green	0,125 mm	0,00 %	0,00201 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Light Yellow	0,0 mm	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aktuelle Werte



Spangrößenanteil Verlauf

24 Std. 12 Std. 1 Std.



INCREASE

PRODUCTION EFFICIENCY

Jürgen Woll

Vice President Automation
+49 7262 65 629

juergen.woll@dieffenbacher.de

DIEFFENBACHER
MOVE FORWARD. TOGETHER.

